


Trehuls garnfod

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Varenummer 413 18 70-45



Dekorér dit syprojekt med forskellige typer af dekorative snore eller garltråde ved hjælp af smukke brede Husqvarna Viking®-sømme og trehuls garnfoden. Denne trykfod fører nemt garltrådene igennem hullerne forrest på foden og tilbage igennem rillen under trykfoden. Det dekorative garn sys fast, så der dannes en smuk lidse-udsmykning.



Se vejledningen på næste side

1. Tråd maskinen med almindelig sytråd eller brodértråd som overtråd og almindelig sytråd som undertråd.
2. Vælg en bred pyntesøm til at dække garnet.
Bemærk! Pyntesømme, der sys fremad, virker bedst.
(Undgå sømme med for meget bagudrettet bevægelse).
3. Før dekorative garntråde ind i hullerne i trykfoden fra oven ved hjælp af garntråderen, inden trykfoden monteres på symaskinen.
4. Sørg for, at garntrådene glider nemt igennem hullerne. Vælg glatte garn typer, og undgå garn, hvor garntråden er skiftevis tyk og tynd.
(Hvis garnet er for tykt, vil det skabe for meget spænding, og det kan påvirke fremføringen).
5. Montér trehuls garnfoden.
6. Placér de trådede garntråde under trykfoden med en hale på 5 cm.
7. Anbring et rivbart stabiliseringsmateriale under stoffet, og placér stoffet under trykfoden.
8. Sy forsigtigt, og ikke for hurtigt.
Hvis din maskine har hastighedskontrol, skal du nedsætte syhastigheden for nemt at kunne styre stoffet og garnet, når du syr.

Tip: Det valgfri gimpnings-/lidsestyr (412 55 44-45) kan være nyttigt til at understøtte det dekorative garn, når du syr.