

Sømfolder 2mm & 5mm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Varenummer 5mm: 411 85 17 45

Varenummer 2mm: 411 85 22 45



Oplægning forhindrer stofkanterne i at trevle, og du opnår en regelmæssig og holdbar kant. Med sømfolderen kan du sy en oplægning i lette til middelkraftige stoffer til beklædning og boligtekstiler uden først at skulle stryge stofkanterne.

Se instruktion på næste side



1. Pres en dobbeltsøm (svarende til bredden af rillen på undersiden af trykfoden) de første par cm.
2. Læg stoffets fold under rillen på trykfoden og sy et par sting. Sænk nålen ned i stoffet for at holde det på plads. Løft nu trykfoden og træk klippekanten af stoffet ind i sneglen på sømfolderen. Sænk foden og fortsæt med at sy, samtidigt med at du holder op i klippekanten foran foden.
3. Pas på at stoffet ikke kommer ind under højre halvdel af trykfoden.

Tip! Vævede stoffer sømmes bedst med en ligesøm. Ved elastiske stoffer kan med fordel vælges en smal zig zag, der netop kun lige dækker folden.

Til lette stoffer anvendes sømfolder 2mm.

Til middelkraftige stoffer anvendes sømfolder 5mm.